



## Dieselentlüftungsanlage

Zum Start-Klar-Machen der Fahrzeuge muss nach dem ordnungsgemäßen Zusammenbau und Auftanken die Dieselleitung bis zum Motor entlüftet werden. Für diesen Zweck wurde eine speziell gesteuerte Entlüftungsanlage entwickelt.

### Technische Daten

Kunde: Eurostar  
 Fertigstellung: Juli 2001  
 Type: DSL-01

Größte Länge	700 mm
Größte Breite	400 mm
Größte Höhe	1300 mm